Plaque pare-soleil FSX

ATTENTION : NE PAS UTILISER A L'EXTERIEUR DU VEHICULE

Caractéristiques techniques :

Installation sur pare-soleil
Alimentation : 12-24 V
Branchement : prise allume-cigare
Dimensions : 295 mm x 115 mm x 34 mm

Fonctions :

Luminosité des LEDs blanches réglable
LEDs blanches de la plaque clignotantes ou fixes
Feux bleus clignotants ou non

Fonctionnement :

Appui court/long : Réduction de l'intensité lumineuse de la plaque

Appui court/long : Augmentation de l'intensité lumineuse de la plaque

Appui court : Activer/Désactiver le mode d'éclairage fixe de la plaque

Appui long : Activer/Désactiver le mode clignotant de la plaque

Appui court : Activer/Désactiver le mode d'éclairage fixe de la plaque et des feux bleus.

Changer le mode de clignotement des feux bleus :

Appui long : Activer le changement de mode de clignotement des feux bleus

Appui court : Mode de clignotement précédent

Appui court : Mode de clignotement suivant

Modes de clignotement :

1- Mode de clignotement alterné QUAD
2- Mode de clignotement alterné TRIPLE
3- Mode de clignotement simultané QUAD
4- Mode de clignotement simultané TRIPLE

N.B. : La plaque mémorise le mode lors de l'extinction des feux bleus par un appui court sur

Marquages disponibles :